

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2033 Skjorte med skrå sider

Stof: Fast mellemkraftigt blusestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm.

Andre materialer: vlieseline, 10 knapper og 8 trykknapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefale: 1 cm sømrum på alle syninger

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke – 2 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Belægning bag – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Kravestand – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Læg belægninger på bagstykke ret mod ret og sy sidekanter. Vend belægninger mod vrangen, bøj indvendige kanter ind og sy belægninger på bagstykke som markeret. Overlock den nederste kant af bagstykke, bøj den mod vrangen og sy fast.
3. Læg belægninger på forstykke ret mod ret og sy sidekanter. Vend belægninger mod vrangen, bøj indvendige kanter ind og sy belægninger på bagstykke som markeret. Bøj den indvendige sømrum af den tilklippede stolpe ind og pres. Bøj den tilklippede stolpe mod retside og sy den nederste kant, klip hjørne skråt af. Vend stolpen, pres og sy fast på forstykket.
4. Placer sidekanten af forstykket over bagstykkets sidekant i belægningens bredde og hæft fast i kanten af ærmegabet.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik kravens kanter smalt. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
7. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Sy den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Pyntestik standen smalt fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.
8. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter

indad og sy i den udvendige søm.

10. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side. Sy knaphuller i manchetter og kravestand, sy knapperne fast. Sæt trykknapperne på sidekanterne på for- og bagstykker.

Tillykke – du er færdig :)