

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2043 Hyggekjole med lynlås

Stof: Bløde strikkede stoffer af medium stretch (fleece / velour jersey) ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2.5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Lynlås og vlieseline med stræk i.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterste del – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterste del – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Belægning for - 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Lomme – 4 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Belægning bag – 1 del
3. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy de midterste dele og sidedele af bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sæt lommerne sammen parvis ret mod ret og sy de øverste kanter. Veng lommerne mod retside og pres. Læg lommer på sidedelene af forstykket og hæft i de nederste og side kanterne.
4. Sy de midterste dele og sidedele af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy side- og skuldersømmen sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sæt kravedelene ret mod ret og sy langs den yderste kant. Klip sømrummene ned, vend kraven og pres. Sy kraven ind i halsudskæringen.
7. Sy belægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Sy lynlåsen i forkanten af forstykke. Hæft belægningen og modellen ret mod ret, sy langs forkanten og halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene. Sy pyntesting langs forkanten 0,5 cm fra lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjole, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)