

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2092 Lag-på-lag bluse med bærestykke

Stof: Fastvævet blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm, fastvævet chiffon til forstykke og bagstykke ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm,

Andre materialer: Vlieseline og 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm

Stof:

1. Indvendig bagstykke - 1 del med fold
2. Indvendig forstykke - 1 del med fold
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Bærestykke bag – 1 del med fold
5. Stolpe – 4 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Ærmestrop – 2 dele

Chiffon:

1. Udvendig bagstykke - 1 del med fold
2. Udvendig forstykke - 1 del med fold

Vlieseline:



1. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold læg i udvendig bagstykke som markeret. Sæt udvendig bagstykke på indvendig vrangside til retside og hæft fast i øverste kanter. Sy bag bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Sæt dele af stolpen sammen, og sy langs den yderste kant. Vend stolpen ud, ret den og pres. Sy den anden stolpe på same måde. Sy knaphullerne i højre side af stolpen. Sy stolper fast til den midterste kant af forstykkets bærestykke, overlock sømrummene og pres dem mod bærestykke. Læg den højre stolpe på den venstre, og hæft den nederste kant fast.

4. Fold læg i udvendig forstykke som markeret. Sæt udvendig forstykke på indvendig og hæft fast i øverste kanter. Sy bærestykke og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod forstykke.

5. Sy skuldresømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene separat på udvendige og indvendige dele, overlock sømrummene og pres dem bagud. Hæft bluse fast i ærmegab.

6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimler langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

7. Fold ærmestropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Sy stropperne på ærmernes vrangside i overensstemmelse med markeringerne.

8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

9. Overlock de nederste kanter af ærmer og bluse, bøj dem mod vrangen og sy fast.

10. Sy knapper fast i venstre stolpe. Sy knaphullerne i ærmestropper, sy knapper fast i ærmer i overensstemmelse med markeringer.

Tillykke – du er færdig :)