

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2125 Kjole med dekorativ lynlås

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Dekorativ lynlås ca. 15 cm, usynlig lynlås ca. 60 cm, elastisk kantbånd til halseudskæring.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til halsudskæring 0 cm, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Venstre bærestykke for – 1 del
6. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.



1. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock den øverste skrå kant af forstykke og den nederste kant af bærestykke, bøj sømrummene mod vrangen og pres. Sæt lynlåsen under disse to kanter og sy fast 0,5 cm fra lynlåsens tænder.
3. Kant halsudskæringen med elastisk kantbånd.
4. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmer med i ærmegab mellem markeringer, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med længde af ærmegabets nederste del + 6 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)