

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2145 Kjole med brede ærmer

Stof: Jersey med 5-25% stræk i ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline til strikkede stoffer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: : 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm

Stof:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke øverste del - 1 del
3. Forstykkets højre nederste del - 1 del
4. Forstykkets venstre nederste del - 1 del
5. Manchet - 2 dele
6. Halsbelægning bag - 1 del
7. Halsbelægning for - 1 del
8. Bælte - 1 del

Vlieseline:

1. Manchet - 2 dele
2. Halsbelægning bag - 1 del
3. Halsbelægning for - 1 del



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlok de midterste kanter af forstykkets nederste dele. Sy den midterste søm af forstykkets nederste del fra toppen til markering af slids, pres sømrummene fra hinanden. Sy et pyntestik langs slids 0,1 cm fra folden af sømrummet.
2. Sy den midterste søm af bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy Skulder – og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy belægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Sæt belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldersømmene.
5. Rynk den nederste kant af ærmet. Sy manchetten som en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetten på midten på langs og pres. Sy manchetten til ærmet, overlock søm og pres.
6. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den om på vrangsiden og sy fast.
7. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – din kjole er færdig. :)