

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2175 Hættocardigan med påsatte lommer

Stof: Blødt og tykt strikket stof (isoli, alpefleece eller polarfleece) ca. 1,7 m (str. 32– 42), ca. 2 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Rib til manchetter og linning ca. 30 cm med en stofbredde på 90 cm.

Andre materialer: Snor ca. 1,2 m og 2 snorender, delbar lynlås 80 cm, vlieseline til strikket stof.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til yderste hættekant og lommeindgang – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Lomme – 2 dele
5. Hætte – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

Rib:

1. Linning – 1 del



## 2. Manchet – 2 dele

### Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene ved lommeindgangene og snorhullernes placering.

2. Sy brystindsnit, pres dem opad.

3. Overlock lommeindgangenes kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Overlock lommernes øverste, nederste og sidekanter, bøj dem mod vrangen og pres. Sæt lommer på forstykker som markeret og sy fast.

4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.

7. Sy hættedelene sammen, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy knaphuller (til snor) som markeret. Overlock yderste hættekant, bøj den mod vrangen og sy fast. Sy hættens i halsudskæring, overlock sømrummene og pres.

8. Sy skuldर्सømmene på halsbelægning og forkantsbelægning. Pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant af belægningen. Sæt og hæft lynlåsen i forkanterne. Sæt belægning på modellen og sy på langs af forkant og halsudskæring. Vend belægningen mod ret og pres. Hæft belægning i skuldर्सømmene. Hæft forkantsbelægningens nederste kant ved linnings-sømmen. Sy pyntestick langs lynlåsen.

9. Sy manchet til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetten på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchet til nederste ærmekant ved at strække den

lidt, overlock sømrummene og pres. Sy den anden manchete på samme måde.

10. Træk snor ind i hættens løbegang, sæt snorender i.

Tillykke – du er færdig :)