

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2186 Bluse med poloknaplukning

Stof: fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm

Stof:

1. Bærestykke bag - 1 del med fold
2. Bagstykke - 1 del med fold
3. Forstykke - 1 del med fold
4. Stolpe - 2 dele
5. Krave - 2 dele
6. Kradenvestand - 2 dele
7. Ærme - 2 dele
8. Manchet - 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe - 2 dele
2. Krave - 1 del
3. Kravestand - 1 del
4. Manchet - 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold og hæft læg fast i bagstykkets øverste kant. Sy bagstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad.
4. Rynk den korte vandrette udskæring af forstykket. Fold stolperne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy knaphuller i den højre stolpe. Sy stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningskanter på forstykket. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Læg højre stolpe på den venstre, sy de nederste ender samlet på forstykket. Overlock sømrummene og pres.
5. Sy skuldersømmene og sidesømmene, overlock sømrummene og pres den bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik kravens kanter smalt. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
7. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Pyntestik standen smalt fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.
8. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller i manchetter og i kravestand. Sy knapperne fast i manchetter, i kravestand og på stolpe i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)