

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2233 Sweater med lommer

Stof: Strikket stof med lav strækprocent (fx vinterjersey, fleece) ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm, fastvævet satinstof til krave og lommer ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Snor og vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og øverste kanter af lommer - 2 cm.

Strikkede stof:

1. Bagstykke - 1 del med fold
2. Forstykke - 1 del med fold
4. Ærme - 2 dele

Satinstof:

1. Krave - 1 del
2. Lomme - 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af de øverste sømrum af lommerne.
2. Sy indsnit på forstykke og pres dem opad.
3. Overlock lommerne hele vejen rund. Bøj de øverste kanter mod vrangen og sy fast. Bøj de nederste og sidekanter af lommer mod vrangen og pres. Sy lommerne fast på forstykke som markeret.
4. Sy side – og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres bagud.
5. Sy knaphuller i kraven. Sy kraven i de korte sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs og pres. Sy langs kraven i 1,5 cm fra folden for at lave en løbegang. Sy kraven i halsudskæring, overlock sømrummene og pres.
6. Sy ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock de nederste kanter af sweater og ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast.
8. Træk snor gennem løbegangen på kraven.

Tillykke – du er færdig :)