

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2266 Colour block jumper i jersey

Stof: Strikket stof af medium strækprocent i to farve eller mønster

Stof 1 ca. 0,65 m (str. 32-48), ca. 0,75 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.



Stof 2 ca. 0,65 m (str. 32-48), ca. 0,75 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærme 1,5 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Linning – 1 del med fold

Stof 2:

1. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
2. Forstykke mellemdel – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
2. Sy forstykkets midterdel og mellemdeler sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets mellem- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy højre skuldesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bredt og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
5. Sy venstre skuldesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy linning til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.
10. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)