

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2295 Klassisk skjorte med påsatte lommer

Stof: Strikket stof med lidt stræk i eller isoli ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 10 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm

Stof:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke – 2 dele
4. Stolpe – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Kravestand – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Kravestand – 1 del

4. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
3. Læg dele af bærestykke sammen ret mod ret med bagstykke imellem og sy den lange kant fast. Vend bærestykke og pres.
4. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad.
5. Overlock lommer hele vejen rund. Bøj de øverste kanter mod vrangen og sy fast. Bøj de nederste og sidekanterne af lommerne mod vrangen og pres. Sæt lommerne på forstykket som markeret og sy sidekanter og nederste kanter fast.
6. Sy skuldereømmene og sidesømmene, overlock sømrummene og pres den bagud.
7. Sy de yderste snit af stolpen til forstykkerne, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik kravens kanter smalt. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Pyntestik standen smalt fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.
9. Sy ærmeømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Fold læggen på de nederste kanter af ærmerne og hæft fast. Pres dem

imod ærmesømmene.

10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

11. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen i 0,7 cm og pres, bøj dem igen i 0,7 cm og sy fast.

12. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)