

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2306 Denim kjole

Stof: Fast kjolestof eller kjoledenim ca. 1,5 m (str. 32-42), 2 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm;

Andre materialer: vlieseline og 10 knapper

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm, til øverste kant af lommer 2 cm.

### Stof:

1. Bærestykke bag- 1 del
2. Bagstykke - 2 dele
3. Forstykke - 2 dele
4. Bærestykke for - 2 dele
5. Ærme - 2 dele
6. Krave - 2 dele
7. Kravestand - 2 dele
8. Manchet - 2 dele
9. Lomme - 2 dele

### Vlieseline:

1. Krave- 1 del
2. Kravestand - 1 del
3. Manchet - 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på vrangside af de tilklippede stolper på forstykket og til de øverste sømrumme af lommer.
2. Sy indsnit i forstykke og bagstykke. Pres taljeindsnit mod midten og brystindsnit opad. Sy pyntestik langs indsnit 0,1 cm fra sømmen.
3. Sy den midterste søm på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy et pyntestik 0,1 cm fra sømmen. Sy bærestykke bag og bagstykke sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,1 cm fra sømmen.
4. Sy bærestykke for og forstykke sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,1 cm fra sømmen.
5. Overlock de øverste kanter af lommer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Bøj side- og de nederste sømrumme af lommer mod vrangen og pres. Læg lommerne på forstykket som markeret og sy fast.
6. Bøj den tilklippede stolpe af forstykket mod vrangen og pres. Bøj den indvendige sømrum af stolpen ind og sy stolpen fast på forstykket. Sy pyntestik 0,1 cm fra den midterste kant.
7. Sy skuldereømmene, overlock sømrummene og pres bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Kravens kanter sys med smalle pyntestik 0,1 cm fra kanten. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start og slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres
9. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den om på vrangside og sy fast.
10. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
11. Sy ærmeømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetten som en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetten på midten på langs og pres. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene

ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

12. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene.

13. Sy knaphuller langs midten af stolpen i højre side. Sy knapperne fast på stolpen i venstre side. Sy også et knaphul i højre kravestand og en knap i venstre kravestand.

Tillykke – du er færdig. :)