

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2309 Skjortekjole med pololukning

Stof: bomuld, viskose, hør

Andre materialer: vlieseline,  
3 knapper

### KLIPNING:

#### Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
4. Krave – 2 dele
5. Kravestand – 2 dele
6. Stolpe – 4 dele

#### Vlieseline:

4. Krave – 1 dele
5. Kravestand – 1 dele
6. Stolpe – 2 dele

### SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy de udvendige halvdele af stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningskanter på forstykket. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Klip sømrummene ned.



Pres sømrummene langs stolpernes påsyningssømme og stolpernes andre lange kanter ind i stolperne. Fold stolperne mod vrangen på midten og pres. Ri den indvendige kant fast på påsyningssømmen. Stolperne sys med smalle pyntestik langs påsyningssømmen og forkanten. Læg højre stolpe på den venstre, sy de nederste ender samlet på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

3. Sy skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Kravens kanter sys med smalle pyntestik. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start og slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Standen sys med smalle pyntestik fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.

5. Klip skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråstrimler langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene sammen og pres dem bagud.

7. Overlock den nederste kant af blusen, bøj den om på vrangsiden og sy fast.

8. Sy knaphuller langs midten af stolpen i højre side. Sy knapperne fast på stolpen i venstre side.

9. Tillykke, din kjole er klar til at bruge :)