

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2318 Buksedragt med lommer og knaplukning

Stof: Let, fast stof ca. 1,7 m (str. 32-46), ca. 2 m (str. 48-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastik 0,7 cm bred, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til taljesøm – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Forbukser – 2 dele
4. Bagbukser – 2 dele
5. Sidestykke – 2 dele
6. Lommepose – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også strimlerne af vlieselinen på vrang siden af lommeåbningernes kanter.



2. Sy lommeposerne ret mod ret på på forbuksernes lommeåbninger. Fold sømrummene mod lommeposerne og sy dem fast 0,1 cm fra sømmen. Fold lommeposerne mod vrangen og pres lommeåbningernes kanter.
3. Ri lommeåbningernes kanter på sidestykkerne , så de ligger langs de markerede placeringslinjer. Sy lommeposerne ret mod ret på sidestykkerne fra vrangen, overlock sømrummene sammen. Hæft de øverste kanter og siderne på forbukserne.
4. Sy midtersømme på forbukser og bagbukser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy buksernes sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy de indvendige bensømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skulder- og sidesømmene i modellens øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlene langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
7. Sy skuldørsømmene i hals- og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy langs forkanten og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldørsømmene. Læg højre forstykke på venstre, så midterlinjerne passer, og hæft fast i forstykkets nederste kant. Rynk forstykkets nederste kant.
8. Sy modellens øverste og nederste dele sammen i taljekanter ret mod ret, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy 1,2 cm fra sømmen, lad sømmen stå åben ca. 2 cm til at trække elastikken igennem. Træk elastik igennem, hæft enderne fast sammen, og sy det midlertidige hul op.
9. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.
10. Sy knaphuller i forstykkets højre del som markeret, sy knapperne fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)