

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2319 Kjole med påsatte lommer

Stof: Fast tætvet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 16 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til de nederste kanter af ærmer og kjole 2 cm, til de øverte kanter af lommer – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke nederste del – 1 del med fold
3. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
4. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
5. Ærme – 2 dele
6. Stolpe – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for – 4 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 деталь
3. Stolpe – 2 dele

SYNING:



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad. Sy forstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.
3. Overlock alle kanter af lommedele. Bøj de øverste lommekanter mod vrangen og sy fast. Bøj sømrummene af lommer mod vrangen og pres. Læg lommer på forstykke som markeret og sy fast.
4. Sy de udvendige halvdele af stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningslinjer på forstykket. Hæft først enderne af sømmen. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Klip sømrummene ned. Pres sømrummene langs stolpernes påsyningssømme og stolpernes andre lange kanter ind i stolperne. Fold stolperne mod vrangen på midten og pres. Ri den indvendige kant fast på påsyningssømmen. Pyntestik stolperne langs påsyningssømmen og forkanten. Læg højre stolpe på den venstre, sy de nederste ender samlet på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Sy bagstykkets delene sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.
6. Sy skuldresømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock sidekanter af bagstykke og forstykke. Sy sidesømmene fra ærmegabet til markeringer af slids. Pres sømrummene fra hinanden. Sy slids i 0,2 cm fra folden.
8. Sy halsbelægning sammen i skuldresømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt halsbelægningens yderste og inderste dele sammen ret mod ret og sy halsudskæring fast. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægning mod retside, ret kanterne og pres. Sy den udvendige belægning ret mod ret på kjolens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i belægning. Ri den indvendige belægning fast på påsyningssømmen. Pyntestik belægning smalt fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)