

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **2323 A – form kjole med skjortekrave**

Stof: Fast kjolestof ca. 2,5 m (str. 32 – 40), ca. 3,2 m (str. 42 – 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 11 knapper.

#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm, til oplægning af ærme – 1,5 cm.

#### **Stof:**

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Kravestand – 2 dele
8. Ærmestrop – 2 dele
9. Stolpe – 2 dele

#### **Vlieseline:**

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Kravestand – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik i 0.5 cm fra kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Pyntestik standen smalt fra retten hele vejen rundt, idet den indvendige kant medtages.
7. Fold ærmestropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Sy stropperne på ærmernes vrangside i overensstemmelse med markeringerne.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
10. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side. Sy knaphuller i ærmestropper. Sy knapper fast på ærmer.

Tillykke – du er færdig :)