

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2335 Løs kjole med rullekrave

Stof: fast kjolestof fremstillet af naturlige eller blandede fibre

Andre materialer: 1 lynlås

### KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke øverste del - 2 dele
2. Forstykke øverste del - 1 del med fold
3. Bagstykke nederste del - 2 dele
4. Forstykke nederste del - 2 dele
5. Krave - 2 dele
6. Ærme - 2 dele
7. Belægning for - 1 del
8. Belægning bag - 2 dele



### SYNING:

1. Sy side- og skuldर्सømmene på de øverste dele, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy sidekanterne på belægninger for og bag sammen. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy sidesømmene på de nederste dele af bagstykket og forstykket, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk langs de øverste kanter af de nederste dele. Sæt belægning fast

på kjolens nederste del ret mod ret, og sy langs den øverste kant. Overlock sømrummene.

4. Sy den nederste kant af belægning fast på den øverste del af kjolen, ret mod ret. Klip hak i rundingerne, klip hjørnerne væk. Vend ud, og pres den nederste kant af øverste del. Sy langs den øverste kant af belægning, fra retsiden for at fastgøre kanten.

5. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.

6. Sy kravesømmen, pres sømrummene fra hinanden. Sy den yderste kant af kraven ind i halsudskæringen, kravesømmen er ved siden af venstre skuldarsøm. Pres sømrummene ind i kraven. Bøj kanten af den indre krave indad og sy i den udvendige søm.

7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegab, overlock sømrummene og pres.

8. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den på vrangsiden og sy fast.

Tillykke – du er færdig. :)