

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2358 Hættetrøje med kænguru-lomme

Stof: Isoli eller fleece ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Rib ca. 0,2 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Snor ca. 1,5 m og 2 snorender.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Lomme – 1 del
5. Hætte – 1 del med fold
6. Hætte midterdel – 1 del
7. Hættebelægning – 1 del

Rib:

1. Linning – 1 del
2. Manchet – 2 dele

## SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlock lommeåbningens kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Overlock sidekanter og den øverste kant af lomme, bøj dem mod vrangen og pres. Læg lomme på forstykke som markeret og sy fast.

2. Sy ærme til forstykke og bagstykke, overlock sømrummene og pres dem mod ærme. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy hættedelene sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy knaphuller i hætte som markeret. Sy hætte i halsudskæring, overlock sømrummene og pres.

4. Overlock hættebelægnings inderste kant, sæt den på hætten ret mod ret og sy langs ansigtsskanten. Vend belægning mod vrangen og pres. Sy belægning fast langs den inderste kant.

5. Sy manchetter til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetten på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetter til nederste ærmekant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres. Sy den anden manchetter på samme måde.

6. Sy linning til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.

7. Træk snor ind i hættens løbegang, sæt snorender i.

Tillykke – du er færdig :)