

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2383 Kjole med blonder og buede sømme

Stof: Vævet kjolestof ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.
Fast blonde ca. 0,4 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås ca. 60 cm, vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjole – 2 cm, til oplægning af ærme – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 1 del med fold
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Halsbelægning for – 1 del
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Bærestykke for – 2 dele

Blonde:

1. Bærestykke for – 2 dele
2. Ærme – 2 dele
3. Sløjfe – 1 del



Vlieseline:

1. Halsbelægning for - 1 del
2. Halsbelægning bag - 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieseline på sømrummene til slids.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Læg blondedele og tilsvarende dele af kjolestof sammen, hæft fast i kanterne hele vejen rund. Herefter behandles de som et stykke.
4. Fold sløjfedelen på langs på midten med retsiden udad og hæft de lange kanter sammen. Klip en strimmel 8 cm bred og 6 cm lang. Fold strimlen langs den lange side med retsiden udad og sy de lange kanter sammen. Vend strimlen, vikl den rundt om sløjfen, og sy den fast i den nederste søm. Hæft sløjfen fast på side- og nederste kanter på forstykkets midterdel. Overlock den nederste kant.
5. Sy forstykkets sidedele sammen i midtersøm indtil markering af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidsen 0,5 cm fra folden.
6. Overlock det vandrette snit på forstykkets sidedele. Fold læggene i forstykkets sidedele som markeret. Sy forstykkets side- og midterdele sammen. Overlock de vertikale sømrummene og pres dem mod midten. Pres de vandrette sømrum opad.
7. Sy bærestykke og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i

ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

11. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)