

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2395 Hættetrøje med dekorativ front

Anbefalet materiale: Tykt naturligt/blandet strikstof af lille/mellem strækbarhed. Isoli, fleece.

Andre materialer: rib ca. 0,2 m  
snor ca. 2 m og 2 snorender, 1 delbar lynlås.

### KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Bagstykke nederste del – 1 del
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Midterforstykke – 2 dele
6. Forstykke inderste del – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Belægning for – 2 dele
9. Løbegang – 1 del med fold
10. Hætte – 2 dele

Rib:

1. Manchet – 2 dele

### SYNING:

1 Sæt den udvendige kant af midterforstykke til forstykke og sy. Overlock sømrummene og pres dem til midten.

2. Sy skulder- og sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.



3. Sy søm i hætte, overlock sømrummet og pres. Overlock yderkant, fold den indvendig og sy den fast.
4. Sy hættten til halsudskæringen ved at omslutte den med midterstykket.
5. Sæt det inderste forstykke til den indvendige kant af midterforstykket og sy. Begynd at sy øverst, præcis ved den markerede sømlinje af den øvre kant af den indre del.
6. Sy sidesømmene på de nederste dele af forstykke og bagstykke. Overlock sømmene og pres dem bagud. Overlock de korte kanter af løbegang, bøj indad og sy. Sæt løbegang på nederste del af trøje i henhold til markeringerne, retsiden nedad og sy. Fold løbegang mod toppen og pres. Sæt de øvre kanter sammen og behandl dem som ét stykke i fremtiden.
7. Sy den øverste del af trøjen til den nederste del. Overlock sømrummene og pres mod bunden.
8. Overlock de indvendige kanter af belægninger. Læg belægninger på den inderste del af forstykke og nederste front. Sy midt foran, indsæt lynlås. Sy overkanten. Klip det overskydende stof af hjørnerne væk og vend belægningerne på vrangsiden. Sy en pyntesøm langs lynlåsen. Sy belægning og midterforstykke ind i sømmen på forstykket.
9. Sy ærmesøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetten i ringen. Fold manchetten på midten på langs og pres. Sy manchetten til ærmet, stræk den lidt. Overlock søm og pres. Sy ærmerne i ærmegabene og pres.
10. Overlock den nederste kant af trøjen, bøj den på vrangsiden og sy fast.
11. Før snoren ind i løbegangen.

Tillykke – du er færdig. :)