

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2400 Jakke med peplum og lynlåslukning

Stof: Let jakkesætstof (uld eller uldblanding) ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 delbar lynlås.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af oplægningssømrummene til forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy skulder- og taljeindsnittene i bagstykkets øverste dele, og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy indsnittene i forstykkerne, klip sømrummene ned til 1 cm, overlock dem og pres mod midten. Fold og hæft læg på forstykkets nederste dele som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldørsømmene i halsbelægning og forkantsbelægingerne, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens ydre kant. Placer forkantsbelægingerne og halsbelægningen ret mod ret på modellen, læg lynlåsen imellem forkanter og belægingerne. Sy langs forkanten, halsudskæringen og de nederste kanter. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, og klip hak i sømrummene på rundingerne. Fol belægningen mod vrangen, ret kanterne ud, og pres.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmernes nederste dele. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock de nederste kanter af modellen og ærmerne, bøj dem mod vrangen og sy dem fast.

Tillykke – du er færdig :)