

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2404 Kjole med asymmetrisk slids foran

Stof: Fast kjole- eller jakkesætsstof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, skjult lynlås.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til oplægning af ærme – 1,5 cm.

### Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 1 del
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke højre nederdel – 1 del
8. Forstykke venstre nederdel – 1 del
9. Løs stykke – 1 del
10. Ærme – 2 dele



Foer:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 1 del
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke højre nederdel – 1 del
8. Forstykke venstre nederdel – 1 del
9. Løst stykke – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på sømrummene til halsudskæringer på bagstykker og forstykker samt de nederste skrå kanter af forstykker.
2. Sy midterdele og sidedele i de øverste dele af forstykke sammen, pres sømrummene mod midten. Sy midterdele og sidedele i de øverste dele af bagstykke sammen, pres sømrummene mod midten. Sy skulder- og sidesømmene i den øverste del af kjole, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy foerets detaljer af den øverste del sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sæt den øverste del af kjolen og foer sammen ret mod ret og sy halsudskæring. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen, vend foer mod vrangen og pres halsen. Hæft foeret og kjolen i ærmegab og den nederste kant.
4. Læg foer og forstykkets højre nederdel sammen ret mod ret og sy langs den skrå kant. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen, vend foeret mod vrangen og pres kant. Læg foer og forstykkets venstre nederdel sammen ret mod ret og sy langs den skrå kant. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen, vend foeret mod vrangen og pres kant. Læg foer og det løse stykke sammen ret mod ret og sy langs de skrå og nederste kanter. Vend foeret mod vrangen og pres kanter.
5. Sy de nederste sidedele af bagstykket og nederste dele af forstykket sammen, pres sømrummene bagud. Læg den højre nederdel af forstykke på venstre nederdel og hæft fast som markeret. Læg det løse stykke på den højre nederdel af forstykke og hæft fast langs taljeudskæring. Sy bagstykkets nederste dele sammen, pres sømrummene mod midten.
6. Sy foerets nederste dele sammen, pres sømrummene bagud. Hæft foerets nederste del og kjolens nederste del langs talje- og bagstykkets midtersøm.

7. Sy de øverste og nederste dele af kjolen sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy den midterste søm af bagstykket fra markering under lynlåsen til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en lynlås i.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)