

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2483 Longsleeve med voluminøs krave

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,7 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med en stoffbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy kravens dele sammen ret mod ret. Vend kraven og pres. Sæt kravens højre midterste kant på venstre midterste kant og hæft. Sy kraven i halsudskæring, klip hak i sømrummet i hjørnet, mens du syer. Overlock sømrummene og pres dem mod modellen.



3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
5. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)