

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2499 Frakke med tre knapper

Stof: Fast frakkestof ca. 2,5 m (str. 32-40), ca. 3 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 2,3 m (str. 32-40), ca. 2,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 store knapper, 1 indvendig knap.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Forkantsbelægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele

4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele

**OBS:** Forstykke og bagstykke til foret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Forkantsbelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy den midterste søm af bagstykket, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy indsnit i forstykkets midterdele, klip indsnit i midten og pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skulder- og sidesømme, pres sømrummene fra hinanden. Sy midtersøm i den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven ind i halsudskæring, klip hak i sømrummene i hjørnerne.
5. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene.
6. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldarsøm af forstykkets belægning og krave. Sy skuldarsømmene på halsbelægning og belægning af forstykke sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy krave ind i halsudskæring af halsbelægning. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad én af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger.
7. Sæt modellen og belægning med foer ret mod ret og sy langs forkanten, kraven og den nederste kant. Sy foer til de nederste kanter af ærmer. Hæft belægning i sømrummene af halsudskæring og skulder. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op. Pyntestik frakken langs forkanten og kraven 0,5 cm fra kanten.

8. Sy knaphuller i højre forkant. Sy knapper fast i venstre forkant. Sy indvendigt knaphul i venstre side. Sy indvendig knap fast på vrangside af højre forstykke. Sy knap fast som markeret på retside af højre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)