

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2517 Lang cardigan med draperet krave

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 2,3 m (str. 32-40), ca. 2,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 2 knapper.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Bæltestykke – 4 dele

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets sidedele og midterdelen sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
2. Sy bæltestykkers dele parvis sammen ret mod ret, lad påsyningens kanter stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend bæltestykker og pres. Sæt bæltestykker i forstykkets midterdele som markeret og hæft.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens midtersøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven ind i halsudskæring, klip hak i sømrummene i hjørner.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Sy belægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven ind i halsudskæring af belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den inderste kant af belægning. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs den nederste kant, forkant og krave. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægning og krave, ret kant og pres. Hæft belægning og kjøle i sømrummene ved halsen og skulder.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Sy knaphuller i enderne af bæltestykker. Sy vertikale knaphul i højre bæltestykke som markeret, træk venstre bæltestykke i. Sy knapperne fast på forstykket til at knap bæltet.

Tillykke – du er færdig :)