

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2519 Vest med åben ryg

Stof: Fastvævet jakkesætsstof ca. 0,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,6 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, bæltespænde, knap til indersiden.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Bæltestykke stor – 1 del
7. Bæltestykke lille – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele

4. Forstykke sidedel – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold det store bæltestykke på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend bæltestykket og pres.
3. Fold den lille bæltestykke på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange kanter sammen. Vend bæltestykket og pres. Sæt bæltespænde på.
4. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, sy bagstykkets midtersøm, pres sømrumme fra hinanden.
5. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, pres sømrummene mod midten. Læg det lille bæltestykke på forstykkets venstre sidekant som markeret og hæft fast.
6. Sy sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
7. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af sidesømmene stå åbent ca. 10 cm til at vende vesten igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy knaphul i den højre forkantsbelægning.
8. Læg det store bæltestykke på forstykkets højre forkant som markeret og hæft fast. Læg vest og belægning ret mod ret og sy fast langs forkanter, de nederste hjørner, halsudskæring og ærmegab. Sæt de bagerste midterkanter sammen ret mod ret og sy.
9. Sy foeret til den nederste kant af vesten. Vend vest mod ret og sy det midlertidige hul i foeret op.
10. Sy den indvendige knap fast i venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)