

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2520 Sweatshirt med højkrave

Stof: Det strikkede stof af medium stræk ca. 1,4 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Ribstof ca. 0,5 m med en stofbredde på 90 cm.

Andre materialer: Lynlås ca. 40 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke midterdel – 1 del med fold
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Lommeliste – 2 dele
8. Stor lommepose – 1 del
9. Lille lommepose – 1 del

Ribstof:

1. Lining – 1 del med fold
2. Manchet – 2 dele



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bærestykket på forstykket kun langs de lodrette sømlinier, klip hak i sømrummene i hjørnerne og overlock dem.

2. Fold lommeliste på midten på langs med vrangsidens indeni og pres. Sy lommelisten på forstykkets midterdel ret mod ret som markeret. Klip hak i sømrummene i hjørner, vend lommeliste mod retten og pres. Sy de korte kanter af lommeliste til forstykke ret mod ret.

3. Overlock sidekanter af lille lommepose. Sy lille lommepose i søm af lommelisten, pres sømrummene. Sæt stor og lille lommeposer sammen, sy og overlock de øverste kanter. Hæft lommepose med forstykket i de nederste kanter.

4. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene.

5. Sy skuldresømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy den udvendige krave ret mod ret på sweatshirtsens halsudskæring ved at strække kraven lidt. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Sy lynlåsen i den midterste søm af bærestykke og i kraven. Overlock den nederste kant af den indvendige krave. Sy kravedelene sammen i den øverste kant ret mod ret. Vend kraven, ret kanter og pres. Sy den indvendige krave fast i den udvendige søm i halsen. Hæft kraven ved lynlåsen. Pyntestik langs lynlåsen 0,5 cm fra sømmen.

7. Luk lynlåsen. Sy den nederste kant af bærestykke til forstykke, overlock sømrummene og pres nedad.

8. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Sy de smalle kanter af manchetterne sammen, så de formes til en ring. Fold dem på midten på langs og pres. Sy manchetterne fast i ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene.

10. Sy de smalle kanter af linningen sammen, så den formes til en ring. Fold den på midten

på langs og pres. Sy linningen fast i sweatshirtsens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene.

Tillykke – du er færdig :)