

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2531 Løs jakke med påsatte lommer

Stof: Fast stof ca. 1,7 m (str. 32-40), ca. 2,2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Krave – 1 del
8. Lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Krave – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til lommeindgangen.
2. Overlock lommen hele vejen rund. Bøj den øverste kant af lommen mod vrangen og sy fast. Bøj lommens midterste og nederste kant mod vrsngrn og pres. Læg lommen på forstykke som markeret og sy fast. Hæft lommen med sidekanten af forstykket. Sy den anden lomme på samme måde.
3. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene og pres dem mod jakke. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold de smalle sider af manchet sammen og sy. Pres sømrummene fra hinanden. Fold manchet på midten på langs og pres. Sy den ene kant af manchet ret mod vrang på de nederste ærmekant. Pres sømrummene ind i manchetten. Bøj kanten af den ydre manchet indad og sy fast på ærme. Sy den anden manchet på samme måde.
5. Fold kraven på langs og sy de smalle sider sammen. Vend kraven og pres. Sy kraven ind i halsudskæring.
6. Sy skuldर्सømmene i forkantsbelægning og halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant af belægning. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs forkanten og halsen. Fold belægning mod vrangen, ret kanterne og pres. Hæft belægning med jakke ved skuldर्सømmene.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.
8. Sy knaphul i højre forstykke som markeret, sy knappen fast i venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)