

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2535 Slim-fit kjole

Stof: Vævet kjolestof med elastan ca. 1,2 m (str. 32–42), ca. 1,5 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjole 1,5 cm, til oplægning af ærme 1,2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 1 del med fold
6. Halsbelægning for – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 4 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:



1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy forstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy side- og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den inderste kant af den indvendige halsbelægning.
6. Sæt de inderste og yderste belægninger sammen ret mod ret og sy langs halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægning mod retside og pres. Sy yderste belægning i halsudskæring, klip hak i sømrummet i hjørnet af forstykke, pres sømrummene mod belægning. Sy kanten af den indre belægning i den udvendige søm. Hæft belægning ved lynlåsen.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk øverste kant af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)