

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2561 Kjole med løst stykke foran

Stof: Vævet stof med elasthan ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 1 knap.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til forkant af det løse stykke – 1,5 cm.

### Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Det løse stykke – 1 del

### Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummet til forkant af det løse stykke.
2. Sy taljeindsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy den midterste søm af bagstykket fra markering af lynlåsen til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy indsnit i forstykke, taljeindsnit presses mod midten, brystindsnit – opad.
4. Sy indsnit i det løse stykke, pres det opad. Overlock forkant og den nederste kant af det løse stykke, bøj dem mod vrangen og sy fast. Læg det løse stykke på forstykket i venstre side vrang mod ret og hæft i sidekanter og skulder.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt halsbelægning og model sammen ret mod ret og sy langs halsudskæring. Vend belægning mod vrangen og pres. Overlock den inderste kant af halsbelægning. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Sy knaphul i det løse stykke som markeret. Sy knap fast på forstykke.

Tillykke – du er færdig :)