

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2564 Kjole med pipingbånd

Stof:

Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 6 knapper, pipingbånd (ca. længde vist på mønstret af forstykkets nederste del).



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 1 del med fold
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Klap – 4 dele
8. Krave – 4 dele
9. Ærme – 2 dele
10. Stolpe – 1 del

Vlieseline:

1. Klap – 2 dele

- 2. Krave – 2 dele
- 3. Stolpe – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy pipingbånd langs de yderste dele af klappens kanter. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Sy klappedelene sammen ret mod ret (så pipingbåndet ligger imellem), lad påsyningskanten stå åben. Vend klapper og pres.
5. Sy forstykkets øverste side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sæt klapper på forstykkets nederste del som markeret og hæft fast. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen (så klapper ligger imellem), overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Bøj sømrummene af stolpens lange kanter mod vrangen og pres. Læg stolpen på forstykke som markeret vrang mod ret, sæt pipingbånd under de lange kanter af stolpen og sy stolpen fast på forstykket langs de lange kanter.
7. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy pipingbånd langs de yderste kanter af kravens dele. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Sy kravens dele parvis sammen ret mod ret (så pipingbåndet ligger imellem), lad påsyningskanten stå åben. Vend kravens dele og pres. Sy de udvendige kravedele ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Ri de indvendige kravedele fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på kravens kanter, idet den indvendige kant medtages.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

10. Overlock de nederste kanter af kjolen og ærmer, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)