

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 2572 Kjole i kinesisk stil

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 5 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjole og ærmer – 3 cm, til slids – 3 cm, til den nederste kant af forstykkets øverste del – 2 cm..

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 1 del
4. Forstykke øverste del – 1 del
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy indsnit i forstykke, pres brystindsnit opad og taljeindsnit mod midten.
5. Klip en 2,5 cm bred og ca. 30 cm lang strimmel på skrå til knaplukningerne. Sy snoren fra den skrå strimmel og klip den i stykker. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkkerne fra snoren og sy dem på forstykket ved at forbinde snittene.
6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bredt og lig med forstykkets luknings kantlængde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på lukningens kant, så løkkerne ligger imellem. Fold strimlen mod vrangen og sy langs kanten, pres. Overlock den nederste kant af forstykkets øverste del. Læg forstykke på forstykkets øverste del så sømlinjerne passer og sy fra sidekant til markering.
7. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
9. Sy indsnit i ærmer, pres dem mod midten. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Sy ærmesømmene og sidesømmene til markering af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Overlock de nederste kanter af forstykke og bagstykke. Fold slidssømrummene mod retsiden og sy de nederste kanter, fold dem mod vrangen, ret de nederste hjørner og pres. Sy slidssømrummene og oplægningssømrummene fast med blindsting.
11. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast.
12. Sy knapperne fast på forstykkets øverste del i henhold til knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)