

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2590 Ærmeløs kjole med læg og revers

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 2,3 m (str. 32-42), ca. 2,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 50 cm, 1 dekorativ knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Linning bag – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 2 dele
5. Linning for – 1 del
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del



SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit på bagstykke, pres dem mod midten. Sy linning til bagstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod linning.
3. Fold og hæft læg på bagstykkets nederste del som markeret. Sy linning til bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod linning.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsen til markering af lynlåsen og fra anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Sy indsnit på forstykke, reducer indsnittenes sømrum til 1 cm, overlock og pres dem mod midten.
6. Sy de midterste kravekanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Klip hak i sømrummene i hjørnerne mellem krave og skulder. Sy krave ind i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene mod kraven.
7. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen i skuldर्सømmene, klip hak i sømrummene i hjørnerne og pres dem fra hinanden. Sy kraven ind i halsudskæring af halsbelægning, pres sømrummene mod kraven. Overlock belægningens indvendige kant.
8. Sæt belægning og modellen sammen ret mod ret og sy langs forkant og kraven. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Vend belægning, ret og pres kanterne. Hæft kravedelene sammen ved sømrummene i halsen. Sæt forstykkets øverste højre del på venstre og hæft i den nederste kant.
9. Sy linning til forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod linning.
10. Fold og hæft læg på forstykkets nederste del som markeret. Sy linning til forstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod linning.
11. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy

skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

12. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

13. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

14. Sy knappen fast på linning.

Tillykke – du er færdig :)