

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2597 Ærmeløs kjole med læg i talje

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,5 m (str. 32– 42), ca. 2 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 1 del
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:



1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Fold læggene i forstykkets sidedel som markeret og hæft dem fast. Sy forstykkets sidedele til midterdel, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlås.
7. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)