

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2598 Kjole med bærestykke og pufærmer

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32– 42), ca. 2,2 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 8 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke for – 4 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Manchet – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Bærestykke for – 2 dele
2. Manchet – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 2 dele



#### 4. Forkantsbelægning – 2 dele

##### SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit på forstykke og bagstykke, pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Overlock forkantsbelægningernes indvendige kanter. Venstre forstykke: Hæft forkantsbelægningen og forstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Overlock forstykke og belægning sammen langs forkanten. Højre forstykke: Hæft forkantsbelægningen og forstykket ret mod ret og sy langs forkanten og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Læg højre forstykke på venstre, så midterlinjer passer, og sy fast som markeret.
5. Klip en 2,5 cm bred og 10 cm lang strimmel på skrå til knapløkke. Sy snoren fra den skrå strimmel og ret længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkke fra snoren, sæt den på bærestykkets højre forkant og hæft fast.
6. Rynk den øverste kant af forstykke. Sæt bærestykkets dele sammen ret mod ret, læg forstykke imellem, så bærestykkets nederste kant og forstykkets øvertste kant passer. Sy langs bærestykkets nederste kant, forkant og halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af, vend forstykke og pres.
7. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Hæft belægning og bagstykke ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
8. Sæt bærestykkets og bagstykkets skulderudskæringer sammen ret mod ret, bøj halsbelægning over bærestykke og sy skuldresømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Hæft halsbelægning med lynlåsen.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i

ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Fold læg i de nederste ærmekanter som markeret og hæft fast.

11. Fold manchetterne på tværs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

12. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

13. Sy knapper fast på forstykke.

Tillykke – du er færdig :)