

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2625 Kjole med faconskåret talje og rynker på brystet

Stof: Fast kjolestof ca. 2,3 m (str. 32– 42), ca. 2,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 2 knapper, elastik 1,5 cm bred og ca. 50-60 cm lang.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til nederste ærmekanter – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del med fold
4. Sidestykke – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 1 del med fold
6. Krave – 1 del
7. Halsbelægning for– 1 del med fold
8. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for– 1 del
2. Krave – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste del, pres dem mod midten. Rynk den nederste kant af bagstykkets øverste del. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets øverste del og sidestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Rynk den nederste kant af forstykkets øverste del. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Klip en 2,5 cm bred og ca.10 cm lang strimmel på skrå til knaplukningerne. Sy snoren fra den skrå strimmel og klip den i to stykker. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkkerne fra snoren og sy dem på kravens højre kant ved at forbinde snittene.
6. Fold kraven på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen (i høje side ligger løkkerne imellem). Sy den nederste kant af kraven mellem markeringer, klip hak i sømrummene ved markeringer. Vend kraven og pres kanterne.
7. Rynk forstykkets halsudskæring. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og forstykke ret mod ret og sy slids ved halsudskæringen. Klip sømrummene ned, klip hak i hjørnet. Fold belægning mod vrangen og pres. Hægt belægning i halsudskæring og skulderkanter.
8. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy den udvendige krave ret mod ret på kjolens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
11. Bøj de nederste ærmekanter 2 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 2 cm og sy fast, lad ca. 2 cm stå åben til elastikker. Klip elastikbånd i to stykker med længde som ca.

håndleddets omkreds plus 1-2 cm. Træk elastikker gennem de fremkomne løbegange, hæft enderne fast og sy de midlertidige huller op.

12. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

13. Sy knapper fast på kraven.

Tillykke – du er færdig :)