

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2629 Ærmeløs skjortekjole

Stof: Fast kjolestof ca. 1,6 m (str. 32- 42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 8 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til øverste kanter af lommer og lommeklapper – 2 cm, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Lomme – 2 dele
9. Lommeklap – 4 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele



3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Lommeklap – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten.
3. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste dele som markeret. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midterste søm, klip sømrummene til 1 cm, overlock og pres dem til venstre.
5. Sy indsnit i forstykke, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Bøj den øverste kant af lommen mod vrangen 1 cm to gange og sy fast. Bøj de andre kanter af lomme mod vrangen og pres. Læg lomme på forstykke som markeret og sy fast.
7. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, vend klappen og pres. Overlock påsyningskanten. Sy klap på forstykke som markeret, bøj den ned og pyntestik 0,5 cm fra sømmen. Sy den anden klap på samme måde.
8. Fold og hæft læg i forstykkets nederste dele som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
9. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
11. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
12. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.

13. Sy skuldersømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
  
14. Sæt forkantsbelægning og model sammen ret mod ret, sy langs forkanten og revers til markering af kraven. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold sømrummene ved forkanten mod belægning og sy dem fast 0,1 cm fra sømmen. Fold sømrummene ved revers mod forstykke og sy dem fast 0,1 cm fra sømmen. Fold belægning mod vrangen og pres.
  
15. Sy underkraven i kjolens halsudskæring, sy overkraven i belægningens halsudskæring. Klip hak i sømrummene og pres dem fra hinanden. Hæft sømrummene i kjolens og belægningens halsudskæring sammen.
  
16. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den mod vrangen og sy fast.
  
17. Sy knaphuller langs forkanten i højre side, sy knapperne fast i venstre side. Sy knapper fast på lommeklapper.

Tillykke – du er færdig :)