

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2634 Lægget nederdel med bred linning

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, 6 knapper.

### KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Bærestykke (linning) for – 2 dele
4. Bærestykke (linning) bag – 4 dele

Vlieseline:

1. Bærestykke (linning) bag – 2 dele
2. Bærestykke (linning) for – 1 del

### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold og hæft læg i bagstykkets dele som markeret. Sy bære- og bagstykker sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Fold og hæft læg i forstykke som markeret. Sy bære- og forstykker sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy sidesømmene i de inderste dele af bærestykkerne, pres sømrummene fra hinanden og overlock den nederste kant. Læg bærestykkets øverste kanter sammen ret mod ret. Fold sømrummene mod bærestykkets inderste del og sy dem langs sømmen. Fold bærestykkets inderste del mod vrangen og pres. Bøj de midterste kanter bagpå af det indre bærestykke indad og sy fast til lynlåsen. Sy den nederste kant af det indre bærestykke i den udvendige søm.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
8. Sy knapper fast på bærestykke foran.

Tillykke – du er færdig :)