

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2636 Kjole med revers og læg

Stof: Fast kjolestof ca. 2,1 m (str. 32– 42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Sidestykke bag – 2 dele
6. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
7. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
8. Forstykke nederste midterdel – 1 del
9. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
10. Sidestykke for – 2 dele
11. Ærme – 2 dele
12. Krave – 2 dele
13. Forkantsbelægning – 2 dele
14. Halsbelægning bag – 1 del



Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste sidedel som markeret. Sy bageste sidestykke og nederste sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
8. Sæt forkantsbelægning og modellen sammen og sy langs forkanten og øverste kant indtil markering af krave. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold belægning mod vrangen, ret og pres kanterne.
9. Sy underkrave i halsudskæring af kjole, sy overkrave i halsudskæring af belægning. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft sømrummene af under- og overkraven sammen.
10. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres

dem mod midten. Sæt forstykkets højre del over på venstre, så midterlinjerne passer og hæft de nederste kanter fast sammen.

11. Fold og hæft læg i forstykkets nederste sidedel som markeret. Sy forreste sidestykke og nederste sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

12. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

13. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

14. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)