

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2644 Kjole med miniærmer og wienerlæg

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32–42), ca. 2,3 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 1 del med fold
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Ærme – 2 dele
8. Linning – 1 del med fold
9. Halsbelægning for – 1 del
10. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning – 1 del med fold
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Halsbelægning for – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Fold og hæft wienerlæg i bagstykkets nederste dele som markeret. Sy de øverste og nederste dele af bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Fold og hæft wienerlæg i forstykkets nederste dele som markeret. Sy de øverste og nederste dele af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Bøj de lange kanter af linningens sømrum mod vrangen og pres. Læg linning på modellen over taljesømmen og sy fast langs de lange kanter.
6. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
7. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde under ærmet + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabenes nederste dele. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)