

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2651 Kjole med taljeindsats og slå-om overdel

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-48), ca. 2,5 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm..

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm. Til nederste ærmekanter – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold
5. Linning for – 1 del
6. Ærme – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Fold, hæft og pres læg i forstykkets øverste dele, så dybden af læggene peger mod sidekanter.
6. Overlock de forreste halsbelægnings indvendige kanter. Hæft belægningerne og forstykkets øverste dele ret mod ret og sy halsudskæringerne. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningerne mod vrangen og pres. Læg forstykkets højre øverste del på venstre og hæft sammen i de nederste kanter. Hæft forstykkets øverste dele sammen i midten med skjult håndstikning.
7. Sy forreste linning til forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy forstykkets nederste del til linning, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Overlock de bageste halsbelægnings indvendige kanter. Hæft belægningerne og bagstykkets øverste dele ret mod ret og sy halsudskæringerne. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningerne mod vrangen og pres.
9. Sy skuldर्सømmene, så forstykke ligger imellem bagstykke og bageste halsbelægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Overlock de nederste ærmekanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
11. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde under ærmet + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabenes nederste dele. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

12. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
13. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)