

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2667 Dobbeltradede frakke med sjalskrave.

Stof: Fast tynd frakkestof ca. 2 m (str. 32-48), ca. 2,5 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,8 m (str. 32-48), ca. 2,2 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, 1 indvendig knap, skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy midtersøm på bagstykkets øverste del, pres sømrummene fra hinanden. Sy midtersøm på bagstykkets nederste del, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Sy forstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy side- og skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy midtersømmens kanter på den tilklippede krave i forstykke retside indad, pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringen, klip hak i hjørnerne og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy midtersømmens kanter på den tilklippede krave i forkantsbelægning retside indad, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene i for- og bagstykkets belægninger, klip hak i hjørnerne og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringens belægning, pres sømrummene fra hinanden. Sæt belægning med krave på frakke ret mod

ret og sy på langs af forstykkernes nederste og midterste kanter og kravens kant. Klip hak i rundingerne og klip hjørnerne skråt af. Fold forkantssømrummene mod forstykke og sy dem fast 0,2 cm fra sømmen. Vend kraven mod retten, fold belægning mod vrangen, ret og pres kanterne. Hæft halssømrummene af belægning og frakke sammen.

7. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab. Bøj de nederste ærmekanter mod vrangen og pres. Sy skulderpuder til skuldersømmenes sømrummene.

8. Bøj oplægningssømrummene mo vrangen og pres.

9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og frakke. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

10. Sy knaphuler i forkanter som markeret. Sy knap fast i venstre forkant. Sy indvendig knap fast på vrangside af højre forstykke. Sy knap fast som markeret på retside af højre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)