

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2669 Vest med påsatte lommer og krave.

Stof: Fast stof (fx fløjl) ca. 1 m (str. 32– 44), ca. 1,4 m (str. 46– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til øverste lommekant – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Linning – 1 del med fold
6. Krave– 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag– 1 del
9. Lomme – 2 dele
10. Lommeklap – 4 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Halsbelægning bag– 1 del
4. Lommeklap – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykke og bageste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm langs sømmen.
3. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanter. Sy knaphullet som markeret. Sy den anden klap på samme måde.
4. Overlock den øverste kant af lommen, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj andre kanter af lommen mod vrangen og pres. Læg lommen på forstykke som markeret og sy fast. Sy den anden lomme på samme måde.
5. Sæt lommeklapper på forstykke som markeret og hæft. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, klapperne ligger imellem. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm langs sømmen.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Ri kraven ret mod ret på vestens halsudskæring.
10. Sy skuldersømmene i hals- og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
11. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen, kraven ligger imellem. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene.

12. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den nederste kant. Pres sømrummene ind i linning. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm.

13. Sy knaphuller på forstykkets højre del som markeret. Sy knapper fast på forstykkets venstre del og lommerne.

Tillykke – du er færdig :)