

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2676 Nederdel med bærestykke og bælte.

Stof: Fast stof ca. 1,7 m (str. 32-44), ca. 2 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, foer til lommer ca. 0,3 m, 1 knap, usynlig lynlås, bæltespænde, metalringe 0,5 cm i diameter.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Forstykke – 2 dele
5. Linning – 1 del
6. Lommeliste – 2 dele
7. Bælte – 1 del med fold
8. Bælestrop – 1 del

Foer:

1. Stor lommepose – 2 dele
2. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning – 1 del
2. Lommeliste – 2 dele
3. Bælte – 1 del med fold

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykke og bageste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy et dobbelt pyntestik langs sømmen ved 0,1 cm og 0,7 cm. Sy den midterste søm på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem til venstre. Sy et dobbelt pyntestik langs sømmen ved 0,1 cm og 0,7 cm.
3. Marker lommerne på delene af forreste bærestykker som vist på mønstret. Fold og pres en lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommelisten. Sy forkant af lommelisten langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangsidens gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy et dobbelt pyntestik langs sømmen ved 0,1 cm og 0,7 cm. Sy den midterste søm på forstykket, overlock sømrummene og pres dem til venstre. Sy et dobbelt pyntestik langs sømmen ved 0,1 cm og 0,7 cm.
5. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. Sy den venstre sidesøm fra lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i. Sy den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Fold bælestroppen på langs ret mod ret og sy de lange sider sammen. Vend bælestrop og pres. Klip bælestroppen i 6 dele. Sæt og hæft bælestropper på nederdelens øverste kant ved markeringer og sidesømme.
7. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige

søm. Fold bæltestropper opad, fold ender ind og sy på linningens øverste kant.

8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

9. Sy knaphul og knap i linning.

10. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Sy pyntestik langs bæltets kontur 0,1 cm og 0,7 cm fra kanten. Sæt og hæft spændet fast på enden af bæltet. Sæt metalringe på bæltet.

Tillykke – du er færdig :)