

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2690 Lang vest med skrå knaplukning

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bagstykke nederste del – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Klap – 4 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele



2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bagstykke nederste del – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele

**OBS:** Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke nederste del – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Krave – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Klap – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene mod midten. Sy indsnittene i bagstykkets nederste dele, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene opad. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene mod midten. Sy indsnittene i forstykkets nederste dele, pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, pres sømrummene opad.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Overlock klappens øverste kant. Sæt klappen på forstykke som markeret og sy fast. Fold klappen ned og pres. Sy den anden klap på samme måde.
5. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy forkantsbelægninger og halsbelægning sammen i skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.

8. Sæt forkantsbelægning på modellen og sy på langs af forkanter og revers indtil markering af krave. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold forkantssømrummene mod belægningen og sy 0,2 cm fra sømmen. Fold reverssømrummene mod forstykke og sy 0,2 cm fra sømmen. Fold forkantsbelægning mod vrangen, ret og pres kanterne.
9. Sy underkrave ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.
10. Sy sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
11. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af sidesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende vesten igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til den nederste kant af vest.
12. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Vend vest mod ret og sy det midlertidige hul i foerets sidesøm op.
13. Sy knaphuller og knapper som markeret.

Tillykke – du er færdig :)