

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2692 Dobbeltraded damevest med klapper

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Sidestykke – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Krave – 2 dele skulle den her ikke hedde krave 1?
5. Krave_2 – 2 dele
6. Revers – 4 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Lommeklap – 2 dele
10. Lommebelægning – 4 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele

2. Sidestykke – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Lommepose – 4 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Krave – 1 del
4. Krave_2 – 1 del
5. Revers – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Lommeklap – 2 dele
8. Lommebelægning – 4 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af de tilklippede slidsbelægninger i bagstykkets dele.
2. Marker fra retside i bagstykkets dele midterlinje i den tilklippede slidsbelægning. I bagstykkets venstre del fold slidsbelægning på midterlinje mod vrangen og pres. Sy bagstykkets midtersøm til markering af slids og slidsen øverste kant 1 cm før det lodrette snit i slidsen. Klip hak i sømrummet i hjørnet ved slidsen på højre del af bagstykke, pres slids mod venstre. Læg det venstre slidsstykke over det højre slidsstykke, og sy de øverste kanter af slidsen diagonalt sammen med bagstykket.
3. Sy bagstykke og sidestykker sammen, pres sømrummene mod midten. Sy pyntesting 0,1 og 0,7 cm fra sømmene.
4. Klip i forstykket langs linjer af lomme. Sy indsnit i forstykket, pres den mod midten. Sy pyntesting 0,1 og 0,7 cm fra sømmen. Kast lommeåbnings kanter løst sammen med sytråd. Sy forstykke og sidestykke sammen, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy pyntesting 0,1 og 0,7 cm fra kanten. Sy den anden klap på samme måde.
6. Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk

placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangside og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt den nederste del af lommepose og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt de øverste kanter af klap og lommeposes øverste del sammen og sy fast. Sæt den øverste del af lommepose og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lomme. Sy kanter af lommeposer sammen.

7. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy krave og krave_2 sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy delene af krave_2 sammen ret mod ret. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.

9. Sæt revers delene sammen ret mod ret, læg kraven imellem og sy langs den yderste og øverste kant. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Vend revers og pres. Sy revers og krave ret mod ret på vestens halsudskæring.

10. Sy forkantsbelægninger og halsbelægning sammen i skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt belægning på modellen og sy på langs af forkant og halsudskæring(krave og revers ligger imellem). Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.

11. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af sidesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende vesten igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til den nederste kant af vesten.

12. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Vend vest mod ret og sy det midlertidige hul i foerets sidesøm op.

13. Sy pyntesting 0,1 og 0,7 cm langs forkanter.

14. Sy knaphuller og knapper som markeret.

Tillykke – du er færdig :)