

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2745 Figursyet kjole med med trekantsudskæring og krave

Stof: Fast kjolestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel - 2 dele
2. Bagstykke sidedel - 2 dele
3. Forstykke midterdel - 1 del med fold
4. Forstykke sidedel - 2 dele
5. Ærme - 2 dele
6. Halsbelægning bag - 2 dele
7. Halsbelægning for - 1 del
8. Krave - 4 dele
9. Manchet - 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag - 2 dele
2. Halsbelægning for - 1 del
3. Krave - 2 dele



4. Manchet - 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen og ned til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy forstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele parvis sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, og klip hjørnerne skråt af. Vend kravens dele og pres.
7. Sy halsbelægningens skuldersømme, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens ydre kant. Placer belægningen ret mod ret på modellen, og sy halsudskæringen, mens kravedelene indsættes. Klip hak i sømrummene ved rundingerne, klip hjørnerne skråt af, fold belægningen til vrangen og pres. Hæft belægningen til skuldersømmene og lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetterne hver for sig til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til vrangside af ærmernes nederste kanter. Overlock sømrummene. Fold manchetterne udad og hæft dem langs ærmesømmen. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)