

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4159 Bolero med læg i skuldre

Stof: Fast stof, fx. silkesatin ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;  
foer ca. 0,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder, skulderfisk.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele
6. Nederste belægning bag – 1 del
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Foer:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke – 2 dele

4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Nederste belægning bag – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Bærestykke – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger. For at klippe forstykker skal mønsteret have foldede læg.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene i bagstykket, pres dem mod midten.
3. I forstykkerne sys læggene som markeret, fold dem til begge sider. Sy bærestykker og forstykker sammen, pres sømrummene mod bærestykkerne.
4. Sy skuldørsømmene og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy kravesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummet i hjørnerne ved kraven. Sy kraven i bageste halsudskæring og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy skuldørsømmene i halsbelægningen og forkantsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets nederste belægning fast til forkantsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummet i hjørner ved den tilklippede krave i forkantsbelægningerne. Sy kraven i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.
7. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanter, kraven og den nederste kant. Fold sømrummene mod belægning og sy dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangen, ret kanterne og pres.
8. Sy ærmernes albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Fold ærmernes nederste kanter mod vrangen og pres. Sy de andre ærmesømme og pres sømrummene fra hinanden.

9. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene sammen. Sy skulderpuder og ærmefisker i.
10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende boleroen igennem.
11. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og bolero. Hæft halssømrummene i underkraven og inderkraven sammen.
12. Vend frakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

Tillykke – du er færdig :)