

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4319 Bluse med knapper

Stof: Blødt jerseystof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 10 knapper.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm sømrum ved ærmeoplægning, halsudskæringer, udvendig forstykket venstre skuldresøm og venstre sidesømrum, andre sømme 0,8 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Udvendig forstykke – 1 del
3. Indvendig forstykke – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Linning – 1 del

#### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy brystindsnit på indvendig forstykke.
2. Sy den midterste søm på bagstykket. Overlock sømrummene og pres.

3. Overlock bagstykkets og forstykkets halsudskæringer, bøj dem mod vrangen og sy fast.
4. Overlock den venstre kant og venstre skuldersøm på det udvendige forstykke, bøj dem mod vrangen og sy fast.
5. Læg det udvendige forstykke på det indvendige og hæft på højre side- og skulderudskæringer, hæft også på den nederste udskæring. Sæt forstykke og bagstykke ret mod ret og sy skuldersømmene undtagen den venstre skuldersøm af det udvendige forstykke, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer i.
6. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy linningen i en ring, fold den på langs på midten. Læg linningen på den nederste kant af blusen ret mod ret og sy fast. Overlock sømrummene.
8. Match knapmærkerne på begge forstykker og sy knapperne på.
9. Overlock den nederste kanter af ærmerne, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – din bluse er færdig. :)