

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4459 Kjole med underskørt af blonde

Stof: Fast kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Blonde ca. 1,8 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Over-skørt bag højre del – 1 del
3. Over-skørt bag venstre del – 1 del
4. Forstykke øverste del – 1 del
5. Skørt for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Blonde:

1. Indsats – 4 dele
2. Underskørt for – 1 del med fold
3. Underskørt bag – 2 dele (fra samme mønster som over-skørt bag højre del)

Vlieseline:



1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten.
3. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
4. Sy side- og skuldर्सømmene i de øverste dele, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømme i indsats-delene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt indsats-delene parvis sammen ret mod ret og sy langs ærmegabets kanter. Klip hak i sømrummene i rundingerne, vend indsatserne mod retsiden og pres. Sy den ene kant af indsatsen ret mod ret på ærmegabets kanter. Pres sømrummene ind i indsatserne. Bøj kanten af de indre indsatser indad og sy i den udvendige søm. Overlock de midterste udkæringer af bagstykket separat på hver del.
5. Sy sidesømmene i underskørt, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de midterste udkæringer af underskørts bageste del separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy sidesømme i over-skørt. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de midterste udkæringer af over-skørts bageste del separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Overlock kurvet kant af over-skørt, bøj den mod vrangen og sy fast. Sæt over- og underskørt sammen og hæft dem fast langs de øverste kanter. Sy skørt og øverste del af kjole sammen, overlock sømrummene og press dem opad.
6. Sy en lynlås i den midterste søm af bagstykke.
7. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene og lynlåsen.
8. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)