

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4621 Løs bluse

Stof: Blødt fastvævet stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af bluse 3 cm, til oplægning af ærmer 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene og pres dem mod ærmer.
4. Si side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Fold kraven på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend kraven og pres kanterne. Sy den ene kant af kraven ret mod ret på halsudskæring. Pres sømrummene ind i kraven. Bøj kanten af den indre kraven indad og sy i den udvendige søm.
6. Overlock de nederste kanter af ærmer og bluse, bøj den mod vrangen og sy fast med skjulte sting.

Tillykke – du er færdig :)